

このたびはオンウェー製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品はアウトドア製品には珍しい、カンチレバー構造を取り入れたサイドテーブルです。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書を事前によく読んでください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立て、取り扱い方法を確認してください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちにご購入いただいた販売店もしくは弊社お問い合わせ窓口までご連絡ください。

テーブルの開き方



収納袋から取り出し、安全な場所で作業してください。

フレームをつなげる際は、指を挟まないように十分に注意してください。サイドバーはテーブルを起こした後で最後に差し込んでください。

テーブルの閉じ方



組み立てと逆の手順で収納します。
サイドバーを紛失しないように注意してください。

このテーブルは、コンフォートローチェアに合わせて、高さ、色、素材を設計しました。
併せてご使用することで、最高のリラックス空間を作ることができます。

■ 取り扱い上の注意 ※必ずお読みください

- 耐荷重は 2kg です。テーブルの上に手を乗せるなど、必要以上の荷重をかけないようにしてください。特にお子様がいるときは注意してください。重大な事故につながる可能性があります。
- 軽量で転倒しやすい構造となりますため、熱いもの、壊れ物を置くときは、勢いをつけて置かず、周囲に転倒につながるものがないことを確認してください。
- ご使用前にすべてのフレームが最後まではまっていることを必ず確認してください。重大な事故につながります。
- 小さなお子様だけで使用させないでください。
- 火の回りで使用しないようにしてください。風にあおられ、燃え移る可能性があります。
- 熱いものや火器を直接乗せないでください。変色や変質の恐れがあります。
- 収納時は、汚れや水分をふき取り、直射日光、高温高湿を避けてください。
- 設置には地盤のしっかりとした平坦な場所を選び、凹凸のある場所や傾斜地で使用しないでください。



お問い合わせフォーム
オンウェー株式会社
〒101-0003
東京都千代田区一ツ橋 2-6-10
プレイアデ神保町 201 室
Mail: info@onway.jp

サイドカフェテーブルの足が逆転してしまった際の対処方法



1. サイドバーと脚部の先端を取り外します。



2. 脚部の先端を持ちながら脚全体を回転させます。



3. 元の向きに戻ったら組みなおします。



4. 完成です。