


この度はオンウェー製品をお買い上げいただき誠に有難う御座います。本製品はアルミ製ローテーブルです。安全には十分配慮されていますが、

間違った使い方をすると転倒やケガ等の事故になる事があります。安全にご使用いただくためにも、必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、ご使用される前に必ず一度状態を確認してください。説明内容で理解できない点、及び製品に不具合が起きた場合には直ちにご購入いただいた販売店もしくは弊社お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■各部名称、セット内容



天板



脚部フレーム



追加天板



追加フレーム



収納バッグ

■ご使用前に

△注意

- ご使用前に必ず、部品の破損や紛失がないことを確認してください。
- 組み立て時に可動部やフック部分に指を挟みやすい為、十分にお気を付けてください。
- 本製品を使用する場合は必ず脚部フレームに、天板のフックがしっかりとかかっていることを確認してから使用を開始してください。
- テーブルの天板に、耐荷重以上の物を乗せたり、上に登ってはいけません。テーブルの転倒や変形・破損の原因となります。
- 天板を開いている状態で、端になるべく重いものを置かないようにしてください。バランスが悪くなり、転倒の危険性があります。
- お子様は単独で触れないよう、常に注意してください。
- 天板を開かず、短いままご使用なされる場合は、天板裏のロックを必ずかけてからご使用ください。天板が勝手に開き、思わぬ事故が起こる可能性があります。
- 金属や鋭利なもので本体を擦らないでください、破損の原因になります。
- 地盤のしっかりした、平坦な場所を選び、設営及び使用を行ってください、計斜視や地盤が不安定な場所で使用すると転倒の危険があります。
- 天板や脚部フレームが破損した場合は即時に使用を中止してください。

■使用方法

- 本製品は天板をスライドさせて追加の天板を乗せることで天板を広くできるアルミ製ローテーブルです。
- 追加天板は脚部フレームのメッシュ部分に置くことで、下段の天板としての使用が可能です。



①脚部フレームを軽く開きます。



②脚部フレームに天板を乗せます。



③脚部フレームに天板のフックがしっかりと引っかかるようにしてください。



天板を広げたいときは天板裏のロックを解除してください。収納時や身近いまま使用する場合はロックをかけて天板が勝手に開かないようにしてください。



追加天板を下段に置き、追加フレームに他社製ガスコンロをセットすることが出来ます。